



EBARA Sériá 3

odstredivé čerpadlo - 3M, 3LM




3M - nezer AISI 304

3LM - nezer AISI 316

3M, (3LM) - Čerpadlo s motorom

Monoblokové prevedenie s predĺženým hriadeľom motora. Rotor z motora je vysunutý až do hydraulického časti čerpadla a na ňom je osadené obežné kolo...



teleso čerpadla




obežné kolo



disk

EBARA Séria 3

odstredivé čerpadlo - 3S, 3LS




3S - nezer AISI 304

3LS - nerez AISI 316

3S, (3LS) - Čerpadlo so štandardným motorom a spojkou.

Čerpadlo má štandardný motor, s voľným koncom hriadeľa a krútiaci moment je prenášaný do hydraulického časti cez spojku.

Čerpadlá 3S, (3LS) - je možné dodať aj v **prevedení ATEX, (ATEX II2GEXDIIBT4)**




EBARA Séria 3

odstredivé čerpadlo - 3P, 3LP



3P - nezer AISI 304
3LP - nezer AISI 316

3P, (3LP) - Čerpadlo na základovej doske s kozlíkom, so štandardným motorom a spojkou.
Čerpadlo má štandardný motor s voľným koncom hriadeľa a krútiaci moment je prenášaný do hydraulického časti cez spojkou.
Čerpadlá 3P, (3LP) - je možné dodať aj v **prevedení ATEX, (ATEX II2GEXDIIBT4)**





EBARA Sériá 3

Sada náhradných dielov - 3SF, 3LSF, bez elektromotora




3SF - nezer AISI 304
3LSF - nerez AISI 316

Sada náhradných dielov - bez elektromotora.

3SF a 3LSF - je kompletne balenie všetkých dielov čerpadla pre série 3S alebo 3LS, bez motora.

Jedná o náhradné diely, toto balenie neobsahuje žiadny štítok a ani návod na obsluhu.





EBARA Séria 3

Sada náhradných dielov - 3PF, 3LPF,
bez elektromotora



3PF - nezer AISI 304
3LPF - nerez AISI 316

Sada náhradných dielov - bez elektromotora.

3PF a 3LPF - je kompletne balenie všetkých dielov čerpadla pre série 3P alebo 3LP - bez motora.

Jedná o náhradné diely, toto balenie neobsahuje žiadny štítok a ani návod na obsluhu.

