



# EBARA Sériá 3

## odstredivé čerpadlo - 3M, 3LM



**3M - nezer AISI 304**


**3LM - nerez AISI 316**

### **3M, (3LM) - Čerpadlo s motorom**

Monoblokové prevedenie s predĺženým hriadeľom motora. Rotor z motora je vysunutý až do hydraulického časti čerpadla a na ňom je osadené obežné kolo...



Základná sada tesnení s mechanickou upchávkou Car/Cer/NBR



teleso čerpadla




obežné kolo



disk

# EBARA Séria 3

odstredivé čerpadlo - 3S, 3LS




**3S - nezer AISI 304**

**3LS - nerez AISI 316**

**3S, (3LS) - Čerpadlo so štandardným motorom a spojkou.**

Čerpadlo má štandardný motor, s voľným koncom hriadeľa a krútiaci moment je prenášaný do hydraulického časti cez spojkou.

Čerpadlá 3S, (3LS) - je možné dodať aj v **prevedení ATEX, ( ATEX II2GEXDIIIBT4)**








# EBARA Sériá 3

odstredivé čerpadlo - 3P, 3LP



**3P - nezer AISI 304**  
**3LP - nezer AISI 316**

**3P, (3LP) - Čerpadlo na základovej doske s kozlíkom, so štandardným motorom a spojkou.**  
Čerpadlo má štandardný motor s voľným koncom hriadeľa a krútiaci moment je prenášaný do hydraulického časti cez spojkou.  
Čerpadlá 3P, (3LP) - je možné dodať aj v **prevedení ATEX, (ATEX II2GEXDIIBT4)**





# EBARA Sériá 3

## Sada náhradných dielov - 3SF, 3LSF, bez elektromotora




**3SF - nezer AISI 304**  
**3LSF - nezer AISI 316**

Sada náhradných dielov - bez elektromotora.

3SF a 3LSF - je kompletne balenie všetkých dielov čerpadla pre série 3S alebo 3LS, bez motora.

Jedná o náhradné diely, toto balenie neobsahuje žiadny štítok a ani návod na obsluhu.







# EBARA Séria 3

Sada náhradných dielov - 3PF, 3LPF,  
bez elektromotora



**3PF - nezer AISI 304**  
**3LPF - nerez AISI 316**

Sada náhradných dielov - bez elektromotora.

3PF a 3LPF - je kompletne balenie všetkých dielov čerpadla pre série 3P alebo 3LP - bez motora.

Jedná o náhradné diely, toto balenie neobsahuje žiadny štítok a ani návod na obsluhu.

